

Référence : **101235**

CARTOUCHE CARBON ACTIF 2 EN 1 - FILTRATION 25 M - DURÉE VIE 6 À 12 MOIS



- **PRINCIPE ACTIF DE FILTRATION D'ORIGINE NATURELLE : CHARBON VÉGÉTAL**
- **2 EN 1 : ANTI-GÔUT & ANTI-ODEUR + BLOQUE LES POLLUANTS**
- **DEGRÉ DE FILTRATION : 25 MICRONS**
- **COMPATIBILITÉ STANDARD : CARTOUCHE 9"3/4**
- **DURÉE DE VIE 6 À 12 MOIS**
- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

DESCRIPTION	Protection centralisée de la maison. - Filtre multi-fonctions : - Elimine les polluants de taille supérieure à 25µ et les résidus de pesticides. - Elimine le chlore, le goût et les odeurs en préservant les sels minéraux. - Durée de vie de 6 à 12 mois. - Longueur 9"3/4. - Fabriquée en France.
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche Carbon Actif 2 en 1 : Principe actif : charbon végétal Degré de filtration : 25 microns Cartouche 9"3/4 Durée de vie 6 à 12 mois Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Elimine le goût et l'odeur de chlore dans l'eau de boisson Cartouche d'un degré de filtration de 25 microns
CONDITIONS D'UTILISATION	Filtration : 25 µm Hauteur : 9"3/4
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les porte-filtres
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie : 6 à 12 mois En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sec et sain

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	A installer sur un point de puisage réservoir à l'eau de consommation
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Fermer l'arrivée d'eau générale, desserrer la vis de dépression et ouvrir le filtre avec la clé de desserrage. Remplacer la cartouche, fermer le filtre à la main et ouvrir l'arrivée d'eau. Pour une utilisation quotidienne, fréquence de changement de la cartouche maximum tous les 6 mois. En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sain et sec.