

TÊTE ÉLECTRO-THERMIQUE M30X1,5 POUR COLLECTEUR PCBT



- PERMET LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE
- PILOTABLE PAR UN THERMOSTAT
- RACCORDEMENT FILAIRE

DESCRIPTION	La tête électrothermique permet de réguler la température pièce par pièce. Elle se monte sur le collecteur de plancher chauffant et, elle est pilotée, en 230 volts, par un thermostat d'ambiance.
CARACTÉRISTIQUES	Tête electro-thermique Ecroû M30 x 1,5. Se monte sur le collecteur et est pilotée par le thermostat d'ambiance. Course de réglage 4 mm. Temps d'ouverture 3 minutes. Tension 220V.
APPLICATIONS	Plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne peut servir que pour l'application décrite
COMPATIBILITÉ	Se monte sur un collecteur de plancher chauffant équipé d'organe de réglage en M30x1,5
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'installe sur le collecteur de plancher chauffant. Les têtes sont pilotées par un thermostat d'ambiance (non fourni), par des liaisons filaires en 230 volts

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Un montage en position horizontale ou verticale (de bas en haut) est conseillé. Un montage en position renversée (de haut en bas) peut réduire le cycle de vie du produit s'il est utilisé dans des environnements particuliers (eaux polluées).</p> <p>MONTAGE SUR LA SOUPAPE : Le montage sur la soupape est effectué au moyen d'une bague adaptatrice en plastique pour pas de vis M30x1,5 Après avoir vissé la bague sur la soupape, monter l'actionneur en faisant une légère pression en haut. Un dispositif à déclic permettra le blocage de l'élément sur la bague, en permettant seulement la rotation de l'actionneur pour faciliter son orientation. En faisant une légère pression sur la languette latérale, il sera toujours possible d'enlever la tête de la soupape.</p> <p>L'installation et le câblage de ces composants doivent être exclusivement réalisés par un personnel spécialisé et qualifié.</p>