

# POTENCE ORIENTABLE EQUIPÉE POUR VASE D'EXPANSION



- POTENCE TOUTE ÉQUIPÉE : FOURNIE AVEC TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À SON INSTALLATION MURALE
- 1 PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE
- 1 SOUPAPE DE SÉCURITÉ TARÉE À 3 BARS
- 1 MANOMÈTRE 0-10 BARS
- 1 RACCORD DÉMONTABLE POUR VASE D'EXPANSION
- POTENCE ORIENTABLE POUR VASE D'EXPANSION

<b>DESCRIPTION</b>	Potence orientable : adaptée à toutes les configurations de chantier Toute équipée : tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du vase sont livrés avec la potence Le raccord rapide permet de changer le vase d'expansion sans baisser la pression du réseau de chauffage
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Potence orientable pour vase d'expansion livrée avec : - 1 purgeur d'air automatique - 1 bloc soupape mâle avec manomètre - 1 raccord rapide pour vase.
<b>APPLICATIONS</b>	S'installe sur une installation de chauffage central
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Ne peut convenir pour une application différentes de celles décrites ci-dessus
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Convient pour toutes les installations de chauffage
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	N'est pas adapté aux installations sanitaires

---

**SPECIFICATIONS D'INSTALLATION**

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

---

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

---

**PRESCRIPTION DE POSE**

Livrée toute équipée - Pour chauffage central fonctionnant en circuit fermé

---