

# THERMOSTAT À APPLIQUE POUR PLANCHER CHAUFFANT



- RESSORT DE MAINTIEN FOURNI
- RÉARMEMENT MANUEL

<b>DESCRIPTION</b>	Le thermostat de sécurité s'installe sur le circuit départ du plancher chauffant. Sa fonction est de couper la production de chauffage quand la température de départ dépasse 40°C. Son réarmement est manuel. Ce dispositif est obligatoire si la chaudière n'est pas équipée d'un système équivalent.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Thermostat a applique pour plancher chauffant - De 30° à 70°C. - Avec ressort de maintien. - A réarmement manuel. - Protection IP40.
<b>APPLICATIONS</b>	Plancher chauffant
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Ne peut servir que pour l'application décrite
<b>COMPATIBILITÉ</b>	S'installe sur toutes les installations de plancher chauffant
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Le thermostat de sécurité se pose obligatoirement sur le circuit départ du plancher chauffant
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.  N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Ce dispositif est obligatoire si la chaudière n'est pas équipée d'un système équivalent.