

## RACCORD ÉCROU TOURNANT COUDÉ À GLISSEMENT - ECROU TOURNANT COUDÉ 20/27 - PER Ø20



- **• MATIÈRE RACCORD EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN (CW617N) ET BAGUE EN LAITON**
- **• RACCORDS COMPATIBLES AVEC TOUTES LES PINCES À GLISSEMENT DU MARCHÉ**
- **• MONTAGE FACILE : BAGUE RÉVERSIBLE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ERREUR DE MONTAGE**

<b>DESCRIPTION</b>	PER Ø20. - Ecroû tournant 20/27. - NF certificat 81345. - Application tubes PER. - Montage et assemblage facile grâce à sa bague réversible et par simple glissement sur le tube. - Résistance à la corrosion. - Corps en laiton CW617N (conformité norme européenne). - Conditionné à l'unité.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Raccord écrou tournant coudé à glissement Ecroû tournant coudé 20/27 p.e.r ø20 Normé ACS Certifié NF
<b>APPLICATIONS</b>	Application sanitaire, chauffage
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pression maxi. d'utilisation : 10 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Compatible pour tube PER de diamètre 20 Compatible avec un outillage à glissement
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.                      Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.                      Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).                      Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.                      Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds : 30 N.mètre max.                      Pour réaliser l'étanchéité du raccord au niveau de l'écrou tournant, privilégier les joints en caoutchouc ou en fibre.                      Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).                      Les raccords doivent rester accessibles.                      L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	<p>Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.          Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.          Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau.L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).          Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.          Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max.          L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite.          Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).          Les raccords doivent rester accessibles.          L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Raccord a glissement pour tube PER - Normé ACS Certifié NF          Compatible avec un outillage à glissement          Pression maxi. d'utilisation : 10 bars          T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C</p>