

Référence : **103511405**

# APPLIQUE BRUTE POUR ROBINET DE PUISAGE - FEMELLE 1/2



## • KIT DE FIXATION MURALE POUR ROBINET D'ARROSAGE

## • APPLIQUE DE FIXATION + ROSACE DE FINITION FOURNIES EN LAITON BRUT

<b>DESCRIPTION</b>	Kit de fixation pour robinet de puisage. - Contient tous les éléments nécessaires pour une installation fiable, simple et rapide : - Applique murale de fixation en laiton brut à la rigidité renforcée : raccordement Femelle 1/2" compatible avec tous les types de robinets. - Livré avec une rosace de finition en laiton doré pour une meilleure durabilité dans le temps et une finition soignée valorisante.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Kit de fixation pour robinet de puisage. Applique murale et rosace en laiton brut. Femelle 1/2".
<b>APPLICATIONS</b>	Fixation d'un robinet de puisage sur un mur
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Rosace de finition en laiton brut
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour une installation en PER, multicouche ou en cuivre
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	L'étanchéité est assurée par du téflon ou de la résine anaérobie
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faire sortir le tube P.E.R. à travers le mur.</li> <li>2. Installer le raccord sur le tube.</li> <li>3. Visser l'applique sur le raccord.</li> <li>4. Plaquer l'applique sur le mur et marquer les emplacements à percer à l'aide d'un crayon.</li> <li>5. Retirer l'applique et percer le mur au niveau des marques.</li> <li>6. Placer les chevilles dans les trous de perçage.</li> <li>7. Remettre en place l'applique et la fixer grâce aux vis fournies.</li> <li>8. Placer la rosace sur l'applique.</li> <li>9. L'applique est posée en attente d'un robinet d'arrosage 15/21.</li> </ol>

