

APPLIQUE BRUTE POUR ROBINET DE PUISAGE - FEMELLE 1/2



- KIT DE FIXATION MURALE POUR ROBINET D'ARROSAGE
- APPLIQUE DE FIXATION + ROSACE DE FINITION FOURNIES EN LAITON BRUT

Kit applique murale avec rosace de finition pour robinet de puisage - Laiton brut. - F 1/2

DESCRIPTION	Kit de fixation pour robinet de puisage. - Contient tous les éléments nécessaires pour une installation fiable, simple et rapide : - Applique murale de fixation en laiton brut à la rigidité renforcée : raccordement Femelle 1/2" compatible avec tous les types de robinets. - Livré avec une rosace de finition en laiton doré pour une meilleure durabilité dans le temps et une finition soignée valorisante.
CARACTÉRISTIQUES	Kit de fixation pour robinet de puisage. Applique murale et rosace en laiton brut. Femelle 1/2".
APPLICATIONS	Fixation d'un robinet de puisage sur un mur
CONDITIONS D'UTILISATION	Rosace de finition en laiton brut
COMPATIBILITÉ	Pour une installation en PER, multicouche ou en cuivre
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité est assurée par du téflon ou de la résine anaérobie
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau.
PRESCRIPTION DE POSE	1. Faire sortir le tube P.E.R. à travers le mur. 2. Installer le raccord sur le tube. 3. Visser l'applique sur le raccord. 4. Plaquer l'applique sur le mur et marquer les emplacements à percer à l'aide d'un crayon. 5. Retirer l'applique et percer le mur au niveau des marques. 6. Placer les chevilles dans les trous de perçage. 7. Remettre en place l'applique et la fixer grâce aux vis fournies. 8. Placer la rosace sur l'applique. 9. L'applique est posée en attente d'un robinet d'arrosage 15/21.