

TEST D'INHIBITEUR



PERMET DE VÉRIFIER LE BON DOSAGE DE L'INHIBITEUR DE CORROSION. CONTRÔLE SIMPLE ET RAPIDE

Lot de 10 bandelettes de test d'eau de chauffage.

DESCRIPTION	Lot de 10 bandelettes de test d'eau de chauffage. Permet d'indiquer si l'eau de chauffage est correctement protégée. En cas de sous dosage, rajouter de l'Inhibiteur Somatherm. En cas de sur dosage, aucun risque pour l'installation.
APPLICATIONS	Après avoir traité votre installation avec SOMATHERM Inhibiteur, il est important de vérifier la concentration du produit (pour rappel le dosage de SOMATHERM Inhibiteur est de 0,5% (1 bidon pour une installation de 100 litres) : - Contrôle après traitement (attendre 24 heures que le produit se soit réparti dans la totalité de l'installation) - Contrôle annuel, lors de l'entretien de la chaudière et/ou PAC Si le produit de traitement est sous dosé, procéder à un appoint de produit et renouveler le test de concentration. Attention, un produit sous dosé ne peut assurer correctement ses fonctions de protection. Remarque : Pas de risque pour l'installation en cas de surdosage de SOMATHERM Inhibiteur. Pour effectuer le test de concentration, tremper la bandelette dans l'eau de chauffage, la lecture se fait instantanément, elle vous indique si votre installation est correctement protégée.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans le cas d'une installation neuve : - Le bon dosage est > 250 ppm. Dans le cas d'une installation traitée : - Le bon dosage est > 100 ppm.