

PACK D'ANALYSE D'EAU PRÉPAYÉE



PERMET UNE ANALYSE DE L'EAU DE REMPLISSAGE ET D'UN CIRCUIT FERMÉ
RÉSULTATS PAR EMAIL DANS LES 10 JOURS OUVRÉS À RÉCEPTION DES PRÉLÈVEMENTS
PRÉCONISATION EN FONCTION DES RÉSULTATS OBSERVÉS

Kit prépayée comprenant : 3 bouteilles de prélèvement, les frais de port, l'analyse des prélèvements, le rapport d'analyse ainsi que la préconisation.

DESCRIPTION

Cette analyse est prépayée, il suffit de prélever 3 eaux différentes, remplir la fiche d'analyse et d'envoyer les éléments par voie postale avec le bon de transport fourni.
 Vous recevrez par la suite une analyse approfondie de votre eau ainsi que des recommandations sur les produits pour traiter l'eau.
 Analyse prépayée comprenant : 3 bouteilles de prélèvement, les frais de port, l'analyse des prélèvements, le rapport d'analyse ainsi que la préconisation.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION DU PACK :
 1 Boîte de transport
 3 Bouteilles pour le prélèvement avec bouchon
 3 Etiquettes autocollantes d'identification
 1 Fiche analyse à remplir
 1 bon de transport autocollant

MODE OPERATOIRE

1 - Faire un prélèvement sur l'eau de chauffage et sur l'eau de réseau.

A noter :

- Le prélèvement devant être représentatif de l'eau de chauffage nous vous conseillons hors période de chauffe de faire le prélèvement après avoir fait tourner l'installation pendant 10 mn. Le prélèvement peut se faire à tout point du réseau chauffage.
- Au même titre le prélèvement de l'eau de réseau doit correspondre à l'eau qui a servi au remplissage de l'installation. Il est donc primordial de faire attention dans le cas d'une eau adoucie et prélever celle qui correspondant au remplissage de l'eau de chauffage.

2 - Bien identifier l'eau de chauffage et réseau par les étiquettes autocollantes à porter sur les bouteilles.

3 - Renseigner la fiche analyse

4 - Disposer dans la boîte :

- les échantillons « bouteille eau de chauffage et bouteille eau de réseau correctement identifiées par les étiquettes »
- La fiche analyse dûment renseignée
- Fermer la boîte

5 - Découper le bon de transport et étiqueter la boîte avec le bon de transport autocollant de façon à correctement fermer la boîte de prélèvement.

Votre analyse est prête à partir.

Il vous faut la remettre à votre facteur ou la déposer en bureau de poste

Une partie du bon de transport vous reste. Celle-ci comporte un numéro de colis qui va vous permettre de suivre la bonne expédition de votre analyse auprès de nos services. En cas de non acheminement nous vous prions de nous contacter au plus vite afin de vous fournir en remplacement un nouveau pack pour analyse.

APPLICATIONS

PRÉCAUTION D'EMPLOI

COROXYL SAS
Usine du Moulin Pernaud
33720 BARSAC
24h/24h + 33 (0) 970 80 55 60
