

Référence : **123-16-240A**

TUBE PER-A - BAO - NU Ø13/16 MM - COURONNE 240M - ROUGE - NF



- • LE TUBE PER PERMET UNE DISTRIBUTION DE L'EAU POUR LA PLUPART DES CONFIGURATIONS D'INSTALLATIONS : CHAUFFAGE ET CLIMATISATION.
- • LES POINTS FORTS DU TUBE PER A BAO SONT :
 - - LES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUE DU BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) LIMITE LE PASSAGE DE L'AIR À L'INTÉRIEUR DU TUBE, CE QUI ÉVITE LA FORMATION D'ALGUE ET DE BOUE À L'INTÉRIEUR DU CIRCUIT POUR UNE MEILLEURE LONGÉVITÉ ET UN MEILLEUR RENDEMENT ;
 - - RÉSISTANT À LA CORROSION ET INSENSIBLE AUX COURANTS VAGABONDS ET PEU SENSIBLE AU CALCAIRE ;
 - - UNE GRANDE SOUPLESSE DE CINTRAGE FACILITE SA POSE, MÊME DANS LES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES D'ACCÈS ;
 - - UN RACCORDEMENT SIMPLE ET RAPIDE SANS SOUDURE ;
 - - UN DÉBIT CONSTANT GARANTI PAR UNE INSENSIBILITÉ À L'ABRASION ;
- • GARANTI 10 ANS, CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DES CERTIFICATIONS NF ET QB.

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Le tube PER de la marque Fixoconnect permet une distribution de l'eau pour la plupart des configurations d'installations : chauffage et climatisation. • Les points forts du tube PER A BAO sont : <ul style="list-style-type: none"> - les propriétés spécifique du BAO (Barrière Anti-Oxygène) limite le passage de l'air à l'intérieur du tube, ce qui évite la formation d'algue et de boue à l'intérieur du circuit. - une grande souplesse de cintrage facilite sa pose, même dans les endroits les plus difficiles d'accès ; - un raccordement simple et rapide sans soudure ; - un débit constant garanti par une insensibilité à l'abrasion ; • Il est compatible avec des raccords PER à sertir, à glissement ou à visser pour s'adapter à toutes les habitudes de pose. • Garanti 10 ans, ce produit répond aux exigences des certifications NF et QB.
CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Tube PER-A BAO • Diamètre 13/16 • Nu - Rouge • Couronne - Longueur : 240 m • Performances : <ul style="list-style-type: none"> - Températures accidentelles de pointe admissibles : +100° en classe 4 et 5 et +95°C - Chauffage par le sol : 60°C ou 6 bars, classe 4 - Chauffage par radiateur : 80°C ou 6 bars, classe 5 - Distribution d'eau glacée : min 5°C, 10 bars • Certifié NF et QB • Garantie 10 ans
APPLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la réalisation de réseau d'eau de chauffage ou climatisation. • Raccordement en apparent (chauffage traditionnel) et en encastré (plancher chauffant).
CONDITIONS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Températures accidentelles de pointe admissibles : +100° en classe 4 et 5 • Chauffage par le sol : 60°C, 6 bars, classe 4. • Chauffage par radiateur : 80°C, 6 bars, classe 5. • Distribution d'eau glacée : mini 5°C, 10 bars.
COMPATIBILITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Peut se raccorder avec tous types de raccords PER à visser, à sertir ou à glissement
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> • Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. • Contrôler la pression de l'eau. • Le tube ne doit pas être pincé, ni subir de contraintes mécaniques ; vérifier l'alignement des tuyauteries. • L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU et aux réglementations en vigueur. • Se référer au CPT 2808 pour la mise en œuvre. • Ne convient pas pour les utilisations d'air comprimé, gaz, produits chimiques, hydrocarbures, ...
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	<p>Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Usage exclusif chauffage et climatisation. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Ne pas mettre le tube en contact avec toute substance susceptible d'entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés...). Les tubes doivent être compatibles avec les conditions normales de service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C. Les tubes doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant l'installation du tube, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure, copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être maintenus par des accessoires de supportage mais pas bloqués. Les tubes doivent rester dans le même plan et libre de mouvement pour absorber les allongements dus à la dilatation thermique du tube. Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Ils ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés à la dilatation. Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords sur le tube doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.</p>