

Référence : 304510105

# CHARGEUR DE PINCE À SERTIR SANS FIL FIXO19



## • CHARGEUR POUR BATTERIE DE PINCE À SERTIR DE MARQUE FIXOCONNECT

<b>DESCRIPTION</b>	Permet re recharger les batterie de la pince à sertir sans fil FIXO19
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Chargeur pour batterie Li-ion 18V-2,0 Ah. - Pour pince à sertir sans fil FIXO19 réf. 304510103 et 304510107.
<b>APPLICATIONS</b>	Permet de recharger une batterie de pince à sertir
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	A brancher sur secteur.
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour pince à sertir sans fil FIXO19 réf. 304510103 et 304510107.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	• Veiller à choisir le chargeur adapté au modèle de la batterie
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet la mise en oeuvre des raccordements tubes et raccords  N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Chargeur pour batterie Li-ion 18V-2,0 Ah. Pour pince à sertir sans fil FIXO19 réf. 304510103 et 304510107.