

# PURGEUR D'AIR MALE 5/10 LAITON BRUT À POINTEAU ET VOLANT EN HOSTAFORM



## • CORPS EN LAITON NICKELÉ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>DESCRIPTION</b>                   | S'installe sur la partie haute d'un radiateur afin d'éliminer l'air éventuellement présent  |
| <b>CARACTÉRISTIQUES</b>              | Purgeur d'air mâle 5/10" laiton nickelé à volant en Hostaform   |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Elimine l'air qui pourrait stationner dans la partie haute du radiateur   |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | Veiller à utiliser un orifice en partie haute du radiateur F5/10  |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice 5/10  |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | Ne s'installe que sur la partie haute d'un radiateur  |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.  |
| <b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | Raccordement : M5/10  |