

MINI-VANNE POUR COLLECTEUR AVEC RACCORD À SERTIR PER Ø16 - ÉCROU TOURNANT 1/2



RACCORDEMENT : À SERTIR SUR TUBE P.E.R
ECROU TOURNANT 15/21 POUR UN RACCORDEMENT FACILITÉ
MANŒUVRE FACILITÉE PAR MANETTE 1/4 DE TOUR PAPILLON
CORPS EN LAITON POUR UNE DURABILITÉ ASSURÉE

Mini-vanne pour collecteur avec raccord à sertir PER de 16 - écouv tournant 1/2

DESCRIPTION	Raccordement à sertir sur tube P.E.R 13/16. - Ecouv tournant 1/2". - Application : distribution eau chaude et eau froide sanitaire, chauffage. - Prise en main facilitée : poignée intégrée pour isoler facilement chaque réseau. - Corps laiton CW617N. - Avis technique n° 14/11-1710 (sur tétine uniquement).
CARACTÉRISTIQUES	- Raccordement : à sertir sur tube P.E.R Ø16. Ecouv tournant 1/2". - Manoeuvre : 1/4 de tour. - Corps laiton CW617N. - Avis technique n° 14/11-1710 (sur tétine uniquement).
APPLICATIONS	Distribution eau chaude et eau froide sanitaire, chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	L'étanchéité sur la sortie du collecteur sera réalisées par un joint plat
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les collecteurs sanitaire ou de chauffage, possédant des sorties Male 15/21
PRÉCAUTION D'EMPLOI	L'étanchéité sur la sortie du collecteur sera réalisées par un joint plat Le sertissage doit être réalisé à l'aide de l'outillage approprié



SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie ne s'appliquera pas en cas d'une application différente de celles préconisées.
PRESCRIPTION DE POSE	L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Ne pas mettre le collecteur en contact avec toute substance susceptible d'entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...). Les collecteurs doivent être compatibles avec les conditions normales de service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C. Les collecteurs doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant l'installation du collecteur, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance solide susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure, copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être maintenus par des accessoires de supportage mais pas bloqués. Les tubes doivent rester dans le même plan et libre de mouvement pour absorber les allongements dus à la dilatation thermique du tube. Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Ils ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés à la dilatation. Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords sur le collecteur doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement.