

BAGUE POUR RACCORD À SERTIR - MULTICOUCHE Ø16



- LARGE GAMME DE RACCORDS DE Ø16 À 75 MM
- MATIÈRE EN ACIER INOX

Bague pour raccord à sertir - multicouche Ø16

DESCRIPTION	Vendu à l'unité. - Multisertissage : U, H et TH. - Douille à sertir en acier inoxydable. - Système anti fuite. - Corps laiton. - Triple joints toriques en EPDM haute résistance conforme à la norme NF 545. - Fenêtre de contrôle pour un positionnement correct du tube.
CARACTÉRISTIQUES	Bague pour raccord à sertir multicouche Ø16 Compatible avec les profils de mâchoire Th, H, U Normé ACS Certifié NF
APPLICATIONS	Chauffage/ Plancher chauffant/Sanitaire/Climatisation
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi. d'utilisation : 10 bars T°C d'utilisation : de 5°C à 95°C
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les raccords de la gamme Fixomultix
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Les ceintrages doivent être réalisés à l'aide de ressort afin d'éviter les écrasements du tube Avant de raccorder le tube sur un raccord, il est impératif de calibrer et d'ébavurer le tube avec les outils adéquats Les sertissages doivent être réalisés avec des pinces équipées de mâchoires de profils : H, Th, U (sauf diamètre 26)
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH Les fenêtres de contrôles vous permettront de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait. Il est impératif d'ébavurer le tube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord. En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.