somatherm

GARANTIE 2

Référence : **5011**

THERMOSTAT APPLIQUE À RÉARMEMENT AUTOMATIQUE

- **LE RÉARMEMENT EST AUTOMATIQUE.**
- **COMPATIBLE AVEC TOUTE INSTALLATION DE PLANCHER CHAUFFANT**

DESCRIPTION	Elément de coupure en cas de défaillance du système et surchauffe des planchers chauffants. - A installer obligatoirement lorsque la chaudière n'est pas équipée d'un système équivalent.
CARACTÉRISTIQUES	Thermostat applique : - Réarmement automatique - Fixation sur une canalisation par un bracelet ressort - -
APPLICATIONS	S'installe sur une installation de chauffage spécifique au plancher chauffant, pour éviter tout risque de sur-chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	En cas de dépassement de 40°C, le thermostat arrête la production d'eau chaude. Le réarmement est automatique.
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les installations de chauffage par plancher chauffant
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	A installer obligatoirement lorsque la chaudière n'est pas équipée d'un système équivalent.